

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ 7 ШАГОВ ДО ЗАПУСКА

Короткая проверка перед первым запуском после простоя

ВАЖНО: запускайте генератор только на улице, вдали от окон и дверей.

Перед осмотром заглушите двигатель, дайте ему остыть и исключите огонь рядом с топливом.

- 1 Осмотрите генератор**
Проверьте течи топлива, трещины шлангов, повреждение проводов и следы грызунов.
- 2 Проверьте топливо**
Старое или загрязнённое топливо лучше заменить по инструкции производителя. Не смешивайте неизвестные остатки.
- 3 Проверьте уровень масла**
Поставьте агрегат ровно и сверяйтесь с руководством. Датчик низкого уровня масла может блокировать запуск.
- 4 Проверьте воздушный фильтр**
Грязный или промокший фильтр мешает нормальной подаче воздуха. Очистка зависит от типа элемента.
- 5 Осмотрите свечу и колпачок**
Проверьте надёжность колпачка. Не касайтесь свечи и высоковольтной части во время прокрутки.
- 6 Запускайте по инструкции**
Кран топлива, воздушная заслонка и выключатель должны стоять в нужном положении. Не дергайте стартер бесконечно.
- 7 Остановитесь при неисправности**
Если нет напряжения, генератор дымит или глохнет под нагрузкой - отключите потребители и запишитесь на диагностику.

Что подготовить к звонку

Марку, модель, мощность, когда работал последний раз и что происходит при запуске или подключении нагрузки. Данные можно прочитать с шильдика.


НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ? ПОМОЖЕМ С ДИАГНОСТИКОЙ

+7 925 308-92-88 +7 985 230-48-28

Егорьевск, Советская улица, 1А, стр. 5

mototigr.ru/generator

Руководство конкретной модели имеет приоритет. Не разбирайте топливную или электрическую часть без опыта.



РЕМОНТ: ЗВОНИТЕ